

Produktinformation

Exporit® Urinex

Anwendungsbereiche:

Exporit Urinex ist ein Reinigungsmittel für säurebeständige Wasch- und Spülmaschinen, Boiler, Fliesen und Kacheln mit säurefesten Fugen, Armaturen, Waschbecken und WC-Becken.

Dosierung:

1. Säurebeständige Wasch- und Spülmaschinen, Boiler: 500 ml Exporit Urinex auf 10 L Wasser. Wasser auf 50 – 60°C erwärmen. Einwirkungszeit: 30 – 60 Min. Danach 3 mal mit klarem Wasser nachspülen.
2. Fliesen und Kacheln mit säurefesten Fugen: 300 ml Exporit Urinex auf 10 L Wasser. Fliesen vor der Reinigung mit Wasser benetzen. Nach dem Abwaschen sofort mit klarem Wasser gut nachspülen.
3. WC-Becken: Exporit Urinex pur oder 1 : 1 mit Wasser verdünnt applizieren. 15 – 30 Min. einwirken lassen. Danach mit klarem Wasser gut abspülen.

TIPP: Fliesenfugen vornässen und stets kaltes (<30°C) Wasser verwenden

Eigenschaften:

Exporit Urinex entfernt schnell und gründlich Kalk, Wasserstein, Urinstein, Rost, und Schmutz. Exporit Urinex nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B. Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk, sowie nicht auf verchromten Armaturen und Emaille anwenden.

Physikalisch-Chemische Daten:

Aussehen:	rot-orange Flüssigkeit
Geruch:	produktspezifisch
pH-Wert im Lieferzustand:	ca. pH 0,5
Dyn. Viskosität (20° C):	1,29 g/mL
Dichte (20° C):	< 30 mPas

Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge:

Gefahr: enthält Phosphorsäure > 25%
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in Originalverpackung aufbewahren. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhaltsstoffe:

< 5 % nichtionische Tenside.

Gebindegrößen:

3461301 13 kg Kanister

Produktinformation

Exporit[®] Urinex

Zusätzliche Hinweise:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig.
Lagerung: kein direktes Sonnenlicht, frostfrei, kühl bis max.35°C
- Nie mit anderen Produkten mischen!
- Nicht in andere, nicht dafür vorgesehene Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.
- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Datenblätter für dieses Produkt ihre Gültigkeit.